


















Welke RFT-zender is nodig voor uw situatie? In één handig overzicht vindt u bij welke ventilatieoplossing welke RFT-zender toegepast wordt.

Overzicht RFT

Ventilatieproduct/systeem	Bediening woonkamer/ nabij keuken	(Optionele) bediening in/ nabij badkamer en/of toilet	(Optionele) bediening per ruimte
CVE-S ECO met ingebouwde vochtsensor & overige sensoren CVD-S ECO met ingebouwde vochtsensor & overige sensoren HRU ECO 200 met sensoren HRU ECO 300 met sensoren HRU ECO 350 met sensoren	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150
CVE zonder sensor(en) CVD zonder sensor(en) HRU ECO 200 HRU ECO 300 HRU ECO 350	 RFT-ZENDER W 536-0124	 RFT-ZENDER W 536-0124	
CVE-S Optima CVE-S Optima Inside [*] * ingebouwde CO2-sensor in de CVE-S ECO	 Optima pakket bevat een losse RFT-CO2 sensor 04-00045	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150
DemandFlow en QualityFlow	 RFT-ZENDER DF 536-0146 (in basisset)	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150

RFT sensoren/ bedieningen	Artikelnummer & omschrijving	Standen	Geschikt voor
	536-0150 RFT-AUTO	Automatisch stand (regelen o.b.v. sensoren) Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, HRU ECO (200, 300 & 350) met sensoren en Optima. DemandFlow en QualityFlow nabij badruimte en/of andere ruimte(s)
	536-0124 RFT-ZENDER W	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	CVE, CVD en HRU ECO (200, 300 & 350) nabij kooktoestel en/of andere ruimte(s)
	536-0146 RFT-ZENDER DF (in basisset)	Wasemkap ECO* COMFORT* Extra spuiventilatie(timer); woonkamer/keuken * automatisch CO2	DemandFlow en QualityFlow nabij kooktoestel
	04-00045 RFT-CO2	Automatische stand (regelen o.b.v. CO2) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300 & 350) met sensoren In woonkamer en/of slaapkamers
	04-00046 RFT-RV	Automatische stand (regelen o.b.v. relatieve vochtigheid) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300 & 350) met sensoren In badkamer/wasruimte(s)
	545-7550 RF-PIR BAT	Ventilatiecapaciteit wordt automatisch aangepast o.b.v. aan- en afwezigheid van personen	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300 & 350) met sensoren In toiletruimte(s)